

Vejledning til tømning af kildesortierende toilet/muldtoilet.

1. Undlad at bruge pose i spanden til fækaliier.
2. Start med at komme en sjat vand i spanden.



Ved brug af toilettet

1. Undlad at komme tispapir i spanden. (Kan med fordel også bruges når du har campingtoilet)



Kom tispapiret i en anden spand med en skraldepose, som smides ud som restaffald.

Tid til tømning

1. Spanden tages ud af toilettet, og der sættes låg på. (har du ikke noget låg, kan du binde et stykke kraftigt plastik over spanden).
2. Spanden transporteres til skyllerummet (i tidsrummet 21.00 – 9.00)



Hvis du kan se at udslagsvasken er fyldt, skal du **IKKE** tømme din spand, men gå hjem igen.

Tag låget eller plastikken af spanden og hæld **langsomt og forsigtigt** indholdet ud i udslagsvasken. Rengør spanden og kom igen en sjat vand i.

3. **Derefter gøres udslagsvasken ren.**

(Udslagsvasken skal være lige så ren, som du selv ønsker den er, når du kommer)

Det er en fordel at bruge slangen, når den ikke er monteret til forlængerslangen med brusehoved, da der er mere tryk på vandet, når forlængerslangen IKKE bruges.



Hvis der mod forventning, når du har fulgt ovenstående, skulle opstå forstoppelse i udslagsvasken – stopper du tømningen, og prøver at spule vasken.

Lykkes det ikke, tager du røret som står i skyllerummet og forsøger at få forstoppelsen væk. Man efterlader aldrig en fyldt udslagsvask!!!